



FIGYELMEZTETÉS



Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása a termék károsodásához és a garanciális igény elutasításához vezethet helytelen telepítés miatt.

A TELEPÍTÉS ELŐTT FELTÉTLENÜL ELLENŐRIZZE VAGY MÉRJE MEG A KÖVETKEZŐKET:

- 1** Húzza ki az akkumulátor negatív pólusát.



- 2** Ellenőrizze, hogy az akkumulátor jó állapotban van-e (ha szükséges, tölts fel vagy cserélje ki).



- 3** Ellenőrizze az elektromos kábel csatlakozását. A feszültségcsökkenés a hibás kábelezés és csatlakozók miatt a motorindító meghibásodását és annak további sérülését okozhatja. Ellenőrizze a gyújtást, a gyújtókapcsolót és a motorindító relét (ha szükséges, cserélje ki). Ellenőrizze az indító vezérlő kábelezését.



- 4** Ellenőrizze a régi motorindítót. A régi motorindító sérülhet külső problémák miatt (kábelezési problémák, túlmelegedés, korrózió, stb.). Ezzel elkerülheti az új indító esetleges sérülését.



- 5** Ellenőrizze, hogy a régi motorindító nincs-e olajozva vagy erősen korrodálva. Ilyen esetben a hiba okát el kell távolítani a telepítés előtt.



- 6** Ellenőrizze, hogy a lendkerék sértetlen-e. Figyeljen a törött vagy elhasználódott fogakra. A lendkerék sérülése a motorindító meghibásodását okozhatja.



- 7** Távolítsa el a felesleges szennyeződések, amelyek a kopott alkatrészek miatt keletkeztek.



- 8** Győződjön meg róla, hogy a motorindító megfelelően van elhelyezve. Húzza meg a rögzítő csavarokat a gyártó által előírt nyomatékkal, csatlakoztassa a kábelezést, majd mérje meg az indító feszültségét – ennek meg kell egyeznie az akkumulátor feszültségével.

