



FIGYELMEZTETÉS



Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása a termék károsodásához és a garanciális igény elutasításához vezethet helytelen telepítés miatt.

TELEPÍTÉS ELŐTT:

TELEPÍTÉS UTÁN:

1 Tisztítsa meg az üzemanyagrendszert és az üzemanyagtartályt.	1 Ellenőrizze az adagolószivattyú működését.
2 Cserélje ki az üzemanyagszűrőt.	2 Légtelenítse a szivattyúba vezető csővezetékét, majd az injektorokhoz vezető csővezetékét is.
3 Cserélje ki az üzemanyag-vezetékét a gyártó által meghatározott új vezetékre.	3 Hagyja a járművet 10 percig járni, majd állítsa le 5 percre, mielőtt újraindítaná.
4 Ellenőrizze a motor időzítését és a szivattyú beállítását (a gyártó előírása szerint).	4 Ismételje meg a harmadik lépést, ha problémák adódnak az alapjáratí fordulatszámmal vagy a fojtószeleppel.

A LEGGYAKORIBB HIBÁK, AMIKET AZ AUTÓSZERELŐK A BESZERELÉSNÉL ELKÖVETNEK:

- Hibás vezérlés időzítés
- Gyenge működésű adagolószivattyú
- Start-Stop szelep hibás működése
- A szivattyú helytelen beállítása
- Az üzemanyagrendszer elektromos bekötése
- Régi rézalátétek (tömítések) használata
- A gyártó által előírt telepítési utasítások be nem tartása



FIGYELEM! – A befecskendező szivattyúk többsége nem szakszerű beszerelés miatt hibásodik meg.